

คู่มือขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้นของระบบเสียงประกาศ

ยี่ห้อ Army AM 350WF

1. ขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้น (ระบบเสียงตามสาย)

- เปิดระบบ: เปิดเครื่องกระจายเสียง/เครื่องขยายเสียงหลัก (Power Amplifier).
- เปิดลำโพง: เปิดสวิตช์ลำโพงโซนที่ต้องการประกาศ (ถ้ามี).
- ใช้ไมโครโฟน: กดปุ่มเปิดไมโครโฟน (ให้ไฟสถานะขึ้น) และปรับระดับเสียงที่ตัวเครื่อง (Volume) ให้พอดี.
- ประกาศ: พูดประกาศด้วยเสียงที่ชัดเจน เจาะจงโซนหากจำเป็น
- ปิดระบบ: เมื่อเสร็จสิ้น ให้ปิดไมโครโฟน ปิดเครื่องขยายเสียง และสวิตช์ไฟทั้งหมด.

2. ข้อควรระวังและการดูแลรักษา

- ระดับเสียง: ควรปรับระดับเสียงให้มีความเหมาะสม ไม่ดังเกินไปจนรบกวนผู้ป่วย (มาตรฐานควรไม่เกิน 30-35 dBA ในเวลากลางคืน).
- การเก็บรักษา: ปิดไมโครโฟนทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันเสียงสะท้อน (Feedback) หรือเสียงรบกวน.
- การตรวจสอบ: ตรวจสอบสายลำโพงและปลั๊กไฟให้แน่นหนา หากมีเสียงจี้หรือเสียงรบกวน ให้แจ้งช่างซ่อมบำรุง.

3. การใช้งานวิทยุสื่อสาร (กรณีใช้ควบคู่)

- เปิดเครื่องและปรับเสียง (Volume/Power)
- กดปุ่ม PTT ค้างไว้ขณะพูด และปล่อยเมื่อพูดจบ.
- ให้ความถี่ที่ได้รับอนุญาตและปฏิบัติตามภายใต้ข้อกำหนดของโรงพยาบาล



หมายเลข 1 คือ ใช้งานเสียงตามสายบริเวณ ชั้น 1

หมายเลข 2 คือ ใช้งานเสียงตามสายบริเวณ ชั้น 2

หมายเลข 3 คือ ใช้งานเสียงตามสายบริเวณ ชั้น 3

หมายเลข 4 คือ ใช้งานเสียงตามสายบริเวณ ชั้น 4

ปุ่มสีส้ม ใช้งาน อาคาร PCU+ชักฟอก

ปุ่มสีแดง เปิด-ปิด ระบบ ควบคุม

